

# AVERA + GPS — FITXA D'INICI RAPID ZR

Programar mitjanes | Calibrar | Sortir en ZR | Recuperar una sortida amb retard



**IMPORTANT: no entrar al menu durant una ZR, excepte procediment previst.** **CALIBRATGE: la correccio sobre referencia es fa des de la pantalla Enllac, no des de la pantalla ZR.** **GPS: en encendre, el recalatge GPS esta desactivat. Cal activar-lo abans de la ZR.**

1 PROGRAMAR LES MITJANES	2 CALIBRAR	3 PREPARAR LA SORTIDA	4 SORTIR / GESTIONAR URGENCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsacio llarga Menu &gt; Prog moyennes &gt; OK/Total.</li> <li>• Triar la ZR amb + / - i validar.</li> <li>• <b>Introduir l'offset de ZR. Classic:</b> 000,000.</li> <li>• <b>Introduir l'offset de sortida llancada. Sortida parada:</b> 000,000.</li> <li>• Introduir les parelles mitjana / distancia.</li> <li>• <b>Mitjana:</b> 45,00 km/h = 4500.</li> <li>• <b>Distancia:</b> 5,000 km = 005000.</li> <li>• <b>Ultima distancia:</b> posar una mica mes que el final real per evitar l'aturada massa aviat.</li> <li>• Validar nomes despres de l'ultima linia util.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zona coneguda:</b> Menu llarg &gt; Etalonnage &gt; OK a la sortida.</li> <li>• Circular fins a la referencia final.</li> <li>• OK/Total, no moure mes el vehicle.</li> <li>• Introduir la distancia real, ex. 01,500 per 1,5 km.</li> <li>• Validar OK/Total i tornar amb Menu.</li> <li>• <b>Sense zona:</b> pantalla Enllac &gt; RAZ o Clear llarg a la referencia.</li> <li>• Circular fins a una referencia coneguda del roadbook.</li> <li>• OK/Total &gt; introduir distancia real &gt; OK/Total.</li> <li>• Anotar els coeficients Esq. / Dreta / Mitjana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ajustar el rellotge:</b> Menu llarg &gt; Reg. Horloge.</li> <li>• Teclcs 1/4 hores, 2/5 minuts, 3/6 segons.</li> <li>• + / -: ajust fi; Page/GPS: sincronitzacio GPS si disponible.</li> <li>• A la pantalla Enllac, ajustar l'hora de sortida.</li> <li>• <b>8/0:</b> +/- 30 s; 7: proxim minut exacte.</li> <li>• <b>9:</b> armar la sortida automatica.</li> <li>• <b>GPS:</b> Menu llarg &gt; act recal GPS &gt; RECALAGE AUTO ACTIVE &gt; OK.</li> <li>• Triar la ZR correcta abans de col.locar-se a la sortida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sortida auto:</b> a l'hora programada, AVERA passa a Regularitat.</li> <li>• <b>Sortida manual:</b> pantalla ZR, mantenir RAZ uns 10 s abans; deixar anar en l'instant de sortida.</li> <li>• <b>Sortida llancada:</b> si offset sortida llancada != 000,000, el cadenceur arrenca i el total torna a 0 a aquesta distancia.</li> <li>• <b>Amb retard / hora ja passada:</b> pantalla Enllac &gt; introduir l'hora prevista &gt; SPE + RAZ.</li> <li>• La taula s'obre al tram teoric; premer Verif Moy per tornar a ZR.</li> <li>• Sortir i recalibrar el total tan aviat com sigui possible.</li> </ul>

## DRECCERES A RECORDAR

RAZ curt RAZ parcial	RAZ llarg RAZ total + parcial + arrencada cadenceur	Clear llarg RAZ total + parcial sense arrencar cadenceur	4 x Clear Aturada del cadenceur	Verif Moy Veure/corregir mitjanes durant ZR	SPE + RAZ Arrencar el cadenceur sobre una hora ja passada
<b>RECALATGE TOTAL</b> En ZR: + / - per correccio per passos. Pulsacio llarga OK/Total: introduir directament un valor, OK per validar. LED encs 5 s: OK durant aquest termini anul.la la correccio.		<b>GPS EN RAL.LI</b> Activar abans de la ZR. Si la precisió es suficient, AVERA es recalca automaticament als punts reconeguts. Deixar que el cadenceur s'aturi sol al final de la ZR.		<b>RECONEXEMENT GPS</b> Menu > Recalage GPS. Manual: Page/GPS captura. Auto: longitud ZR i pas >= 40 m. SPE pausa, Clear esborra ultim punt, ON/OFF acaba la ZR.	